



RZUT DACHÓW OCIEPLONYCH STYROPAPĄ


SZCZEGÓŁ PASA NADRYNNOWEGO




SZCZEGÓŁ MONTAŻU PRZY ŚCIANIE  
BUDYNKU SĄSIEDNIEGO I PRZY KOMINACH



1. Roztwór bitumiczny
2. Istniejąca papa i deski
3. Styropapa grub. 18 cm
4. Papa termozgrzewalna 2x
5. Krawędziak impregnowany
6. Pas nadrynnowy
7. Rynna
8. Łącznik mechaniczny (teleskopowy)
9. Istniejące krokwie
10. Trójkąt styropianowy oklejony papą
11. Listwa mocująca



RZUT DACHU KRYTEGO STYROPAPĄ



KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA POKRYCIA DACHU:

1. Oczyszczyć i usunąć nierówności z istniejącego pokrycia papowego.
2. Nanieść warstwę roztworu bitumicznego.
3. Ułożyć płyty styropapy i przymocować je łącznikami teleskopowymi.
4. Zgrzać papę podkładową.
5. Zgrzać papę nawierzchniową.

MONTAŻ STYROPAPY

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "MIASTOPROJEKT - DELTA" 45-355 Opole ul. 1 Maja 30.a			
obiekt:	WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY		
inwestor:	GMINA TARNOWSKIE GÓRY		
temat:	PROJEKT REMONTU BUDYNKU		
adres:	TARNOWSKIE GÓRY UL RYNEK 3		
projektant:	mgr inż. arch. Jan Gajda upr. nr 19/73/Op	podpis:	
sprawdził:	mgr inż. arch. Janusz Drelchowski upr. nr 863	podpis:	
branża:	skala:	data:	nr rys.
budowlana	—	08.2016	12